

Bedienungsanleitung

Vogelfuttersäule Leuchtturm

Artikel-Nr. 2181

GTIN 4017265021936



Made in China

Jürgen Westerholt GmbH; Oldenburger Straße 218 b; 26203 Wardenburg- Germany

E-Mail: info@westerholt-gmbh.de

Bedienungsanleitung:

Zum Füllen der Vogelfuttersäule stellen Sie die Füttersäule auf eine ebene Fläche. Ziehen Sie die einzelnen Elemente der Füttersäule nach oben auseinander. Öffnen Sie den Riegel am oberen Element der Füttersäule. Sie können nun das Dach aufklappen und die Füttersäule befüllen. Verriegeln Sie nun das Dach wieder.


Sie können die befüllte Füttersäule nun aufhängen. Achten Sie darauf das die befüllte Füttersäule an einem stabilen Punkt aufgehängt wird, um Schäden durch ein Herunterfallen zu vermeiden.

Sicherheitshinweis:

Hängen Sie die Füttersäule sicher auf.

Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.

Kontrollieren Sie den Artikel regelmäßig auf Beschädigungen. Es besteht bei Beschädigungen Verletzungsgefahr.



Haftungsausschluss:

Wir haften nicht für Schäden welche durch unsachgemäßen Aufbau und/oder Handhabung entstehen