Aufbauanleitung

Briefkasten „London“

Artikel-Nr. 2644

GTIN 4017265031775

Made in China

Jürgen Westerholt GmbH; Oldenburger Straße 218 b; 26203 Wardenburg- Germany

E-Mail: info@westerholt-gmbh.de

Aufbauanleitung:

1.- Öffnen Sie die vordere Klappe und markieren Sie die Bohrlöcher am Mauerwerk

2.- Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer die angezeichneten Löcher.

3. Befestigen Sie den Briefkasten mittels der beigefügten Dübel und Schrauben.

Sicherheitshinweis:

Achten Sie auf einen festen Sitz des Briefkastens.

Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.

Haftungsausschluss:

Wir haften nicht für Schäden welche durch unsachgemäßen Aufbau und/oder Handhabung entstehen Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den gültigen Verordnungen.